



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Обязательно внимательно прочитайте
руководство перед началом
использования*

Лазерный
уровень 3D/4D

BOOM
CONSTRUCTION TOOLS

1. ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ

- Уровень оснащен:
 - светло-зелеными лазерными модулями,
 - функцией безопасности и встроенным амортизатором, который защищает его от повреждений.

УРОВЕНЬ ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ.

- Выход трех- / четырёх- линейных лазеров на 360 °
- Одновременно выравнивает различные плоскости.
- Можно использовать вплотную к стене, минимальное расстояние от стены 6-7 мм.

**ХОРОШО ПРОДУМАННЫЕ АКСЕССУАРЫ И КРОНШТЕЙНЫ
РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИБОРА!**

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Выходной маркер лазера расположен на выходном отверстии.
- Не смотрите в луч.
- Не открывайте корпус прибора. Ремонт должен производиться только авторизованными мастерскими.
- Отключите зарядное устройство после зарядки.
- Этот прибор соответствует стандарту уровня безопасности лазерного излучения.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны	520 нм
Класс лазера	Класс II
Вертикальная/нивелирующая точность	$\pm 2,5$ мм/10 м
Диапазон автоматического выравнивания	$\pm 4^\circ$
Рабочая температура	$-10^\circ\text{C} \sim +45^\circ\text{C}$
Источник питания	Литиевая батарейка

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА



5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЗАРЯДКА

- Вставьте вилку зарядного устройства в розетку переменного тока, а затем правильно вставьте аккумулятор в зарядное устройство.
- При правильной зарядке аккумулятора горит красный индикатор.
- Когда батарея полностью заряжена, загорается зеленый индикатор. По окончании зарядки выньте вилку зарядного устройства из розетки, а затем аккумулятор из зарядного устройства.

Примечание: Если прибор показывает низкую мощность и подает аварийный сигнал, пожалуйста, немедленно замените батарею. Аккумуляторы прибора заряжаются каждые 2-3 месяца с момента отправки с завода.

УСТАНОВКА

- Может быть размещен непосредственно на столе или на ровной поверхности (если лазерная линия мерцает и подает сигнал тревоги, указывая на то, что прибор вышел за пределы диапазона уровня, его следует отрегулировать для его выравнивания).



Главный двигатель закреплен на треноге. Соедините штатив с нижней частью инструмента.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1) Не разбирайте инструмент самостоятельно. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром.
- 2) Не роняйте и не ударяйте прибор, чтобы не повлиять на точность и работоспособность прибора.
- 3) Чрезмерный разряд может повредить батарею. Извлеките аккумулятор, если вы не используете его в течение длительного времени. Аккумуляторы следует заряжать каждые 1-2 месяца.
- 4) Пожалуйста, заряжайте аккумулятор в установленное время. Перезарядка сократит срок службы батареи.
- 5) Пожалуйста, используйте мягкую ткань и нейтральное моющее средство для очистки поверхности прибора. Чистый инструмент должен быть тщательно высушен.
- 6) Лазерное стекло можно протирать спиртом.
- 7) Уровень следует хранить в сухих и темных местах.
- 8) Убедитесь, что переключатель заблокирован и находится в замкнутом состоянии во время транспортировки.